



Elenco dei componenti principali

Simbolo	Denominazione	N. di individuazione
L1	Bobina di antenna	1 - 401 - 072 - 00
L2	Bobina di oscillatore	1 - 405 - 054 - 20
C1, C2	Condensatore di sintonia	1 - 151 - 033 - 00
IFT 1	1° trasformatore di FI	1 - 403 - 057 - 00
IFT 2	2° trasformatore di FI	1 - 403 - 058 - 00
IFT 3	3° trasformatore di FI	1 - 403 - 059 - 00
VR	Potenzimetro del volume	1 - 221 - 241 - 00
T 1	Trasformatore interstadio	1 - 423 - 021 - 10
T 2	Trasformatore di uscita	1 - 427 - 025 - 10
SP	Altoparlante	1 - 502 - 021 - 00

Tabella delle tensioni e delle correnti

Transistori	Correnti di collettore	Tensioni di emettitore
X1	190 ~ 250 μ A	2,85 ~ 3,75 V
X2	310 ~ 390 μ A	0,145 ~ 0,18 V
X3	550 ~ 680 μ A	0,26 ~ 0,32 V
X4	1,1 ~ 1,4 mA	1,65 ~ 2,1 V
X5, X6	0,8 ~ 1,5 mA totali	0,008 ~ 0,015 V

(consumo totale in assenza di segnale: 6 mA)